



## **Informatieblad 1 laags en 2 laags systeem**

AutoSprühFolie mat/glanzend en eventueel voor chemische resistentie afwerking met blanke lak.

### **Verwerkingsinstructie:**

Product: SprühFolie **mat** artikel no. ASF-F303M of **glans** artikel no. ASF-F103H afgewerkt met ASF Blanke lak. **(chemische resistentie)**

De gegeven informatie is een **voorschrift** voor een goed eindresultaat.

### **Stap 1**

Object wassen of reinigen.

### **Stap 2**

Ontvetten met voorreiniger of een ontvetter

### **Stap 3**

Delen afplakken of demonteren die niet behandeld dienen te worden.

### **Stap 4**

### **Samenvatting:**

- SprühFolie op kleur maken met kleurpigment. (of onze effect pigmentpoeders).
- Spuit SprühFolie in minimaal 5 lagen.

Bij gebruik in combinatie met onze effect pigment poeders houd de minimale aantal lagen aan die daar omschreven staat.

- Bij gebruik in combinatie van onze kameleon pigment eerst 2 a 3 lagen AutoSprühFolie zwart aanbrengen en dan de transparante AutoSprühFolie gemengd met Kameleon effect poeder.
- Bij gebruik in combinatie met onze andere effect pigment eerst 2 a 3 lagen AutoSprühFolie met gewenste kleurpigment aanbrengen en dan de transparante AutoSprühFolie gemengd met de gewenste effect poeder.
- Laagdikte minimaal 120 micron zijn.
- Droogtijd tussen de lagen 5-10 minuten.
- U kunt het product verdunnen, advies is niet meer dan 5%.
- Advies verwerkingstemperatuur 20 graden.
- Te spuiten met Spuitpistool met nozzle 1,6.
- Stofdroog, 1 uur op 20 graden – 10 min. op 60 graden.
- Handdroog, 2-5 uur op 20 graden – 30 min. op 60 graden.
- Droog, 12 uur op 20 graden – 45 min. op 60 graden

Flash-Off 10-15 min, voor cabineverwarming 60 graden.

**Voor afwerking met ASF Blanke lak voor een goede chemische resistentie zie stappen hieronder.**

### **Stap 5**

- Spuit een nevel laag kunststofprimer (1.2/1.3mm nozzle, plm.2 bar druk).
- Laat de primer 10 minuten drogen op 20 graden.

### **Stap 6**

Nu kunt U een **keuze** maken uit: Blanke lak **mat** art.no. ASF-BL3140M of Blanke lak **hoogglans** lak art.no. ASF-BL0120H.

### **Mat:**

- Spuit de eerste laag **Blanke lak mat**
- Meng de 4 liter verpakking met 1 liter **verharder art.no. ASF-HA4110M** (mengverhouding 4:1) en te verdunnen (5-10%) met **verdunner art.no.ASF-VE511BL**
- Spuiten met Spuitpistool met nozzle 1.2-1.3 mm.
- Flash-Off bij mat is 20- 25 min. tussen de lagen in en 30-45 Flash-Off voor ovenverwarming tot 60 graden.

### **Hoogglans:**

- Spuit de eerste laag Hoog glans lak.
- Meng deze 2 liter verpakking met 1 liter **verharder art.no. ASF-HA1110H** (mengverhouding 2:1) en te verdunnen met 5-10% **verdunner art.no. ASF-VE511BL**
- Spuiten met Spuitpistool met nozzle 1.2-1.3 mm.
- Flash-Off bij Hoogglanslak (blankelak) is 10-15 min. tussen de lagen en 15-20 Flash-Off voor ovenverwarming tot 60 graden.

### **Lagen:**

Spuit twee lagen Blankelak.

- Stofdroog, 1,5 uur op 20 graden – 20 min. op 60 graden.
- Handdroog, 6-8 uur op 20 graden – 45 min. op 60 graden.
- Droog, 12-15 uur op 20 graden – 45-60 min. op 60 graden.